



Manuel d'utilisation simplifié FILTRE CARTOUCHE

Filtration idéale:

Temps de filtration :

Eté : 10H/18H (+2H si T° > à 26)

Hiver : 4H/6H (un cycle 18H/20H en plus si T° entre 0 et -2) – Manuel si T° < -2 permanent

Les vannes « bonde de fond » et « skimmer » ouvertes en plein. Vanne balai fermée

A vérifier régulièrement :

Le PH idéal entre 7.2 et 7.4

Le taux de chlore, brome, et SEL si traitement par électrolyseur

La pression du manomètre dans le vert pour optimiser la filtration (encrassage de la cartouche)

Lavage de la cartouche (à faire 1 fois par semaine) :

Eteindre la pompe et fermer les 3 vannes (skimmer / bonde fond / prise balais) + la vanne après filtre (refoulement)

Ouvrir le filtre par le dessus, puis lavez au jet d'eau (**PAS DE KARCHER**) la cartouche (peigne à cartouche + nettoyant disponibles en magasin)

Remettre la cartouche dans son logement, puis refermer.

Rouvrir les vannes skimmer / bonde de fond + refoulement et remettre en route

Si la pression reste élevée au manomètre, refaite la manipulation.

Aspiration avec le balai aspirateur :

Ouvrir la vanne du balai

Fermer la vanne du skimmer et de la bonde de fond

Connecter le tuyau sur le balai et faire le descendre dans l'eau verticale pour éviter l'air

Aspirer votre piscine puis remettre les vannes dans leur position de base

Astuce ECO PISCINE :

En cas de besoin de baisser le niveau d'eau, démonter une buse de refoulement, installer le tube prise balais à la place, connecter le tuyau d'aspi dessus, puis mettre en route : L'eau sera évacuée par votre tuyau où vous dirigerez ce dernier.

Ne jamais utiliser de chlore multi-actions, et n'utiliser que du FLOVIL comme clarifiant

Attention pour toute vidange voir votre installateur. Votre responsabilité est engagée